

Adaptateur de remplissage Huile Boîte de vitesses

SODEREL



Plus de 40 ans à votre service



Version 07/2024

Descriptif de l'adaptateur de remplissage HBV :

L'adaptateur de remplissage HBV de marque SODEREL se compose comme suit :

- Un corps principal « type poignée » équipé de deux vannes intégrées en Inox,
- Cet élément possède également la boutonnerie de commande suivante :
 - . Un bouton poussoir départ cycle
 - . Un bouton poussoir arrêt cycle,
- Une partie inférieure composée d'une canule de remplissage, d'un système antigouttes et d'un système de détection de position,
- Une tuyauterie souple équipée d'une gaine de protection d'une longueur maximale de 6 mètres,
- Une partie connectique composée de prise de liaison électrique et hydraulique par raccords HARTING et STAUBLI.

Adaptateur de remplissage complet :



Vue de l'adaptateur complet intégrant :

- le corps principal avec la boutonnerie de commande,
- la partie inférieure (canule, antigouttes et détection de position)



Corps principal de l'adaptateur :




Vue du corps principal avec la boutonnerie de commande

Canule de remplissage :



Détection de position :

Ce dispositif permet de couper automatiquement le cycle de charge si la canule n'est plus positionnée correctement sur l'orifice de la boîte de vitesse. Cette solution évite ainsi les éclaboussures d'huile en cas de problème.



Système Antigoutte Soderel :

Vue du système antigoutte : Intégré dans la canule de remplissage, il permet d'éviter tous risques de salissures de l'environnement du poste en cas de "gouttage" de la canule de remplissage.

