

# AMORCAGE GASOIL DETECTEUR DE PHASE

SODEREL



*Plus de 30 ans à votre service*



# AMORCAGE GASOIL

## Principe Général

Après la phase de remplissage du carburant, les véhicules Diesel sont amorçés de façon à pouvoir être démarrés en bout de ligne de montage.

Sur les machines d'amorçage de liquide, les principes utilisés sont en règle générale un tirage au vide ou une mise en dépression du circuit à remplir.

L'amorçage du circuit est déclaré satisfaisant lorsqu'une quantité de liquide est obtenue dans un vase de récupération. Cette opération d'aspiration peut se révéler très longue à mettre en œuvre.

Une solution pour diminuer ce temps de cycle est d'utiliser un détecteur de phase qui arrête l'aspiration dès l'arrivée de liquide à l'embout. Le temps d'amorçage est optimisé pour chaque véhicule, et les possibles dérives sont prises en compte.

## La poignée d'amorçage gasoil SODEREL

L'intégration d'un détecteur de phase électronique dans la poignée d'amorçage gasoil permet de détecter le passage du gasoil dans la poignée de façon à optimiser la durée d'amorçage.


### . Les avantages

- Arrêt de l'amorçage dès la détection du passage du fluide de l'état d'émulsion à l'état liquide
- Temps minimalisé d'amorçage
- Garantie d'amorçage
- Pas de perte de gasoil

### . Composition de l'embout

L'embout est composé :

- d'un détecteur de phase
- d'un filtre pour limiter la pollution de la ligne d'amorçage et le dysfonctionnement du détecteur
- d'un raccord rapide de type industriel interchangeable en fonction du type de véhicule



# Réseau

## Région OUEST

Rennes

Fax. +33(0)299 771 290

agence.rennes@soderel.com

## Région EST

Sochaux

Fax. +33(0)381 945 280

agence.sochaux@soderel.com

Pont -à-Mousson

Fax. +33(0)383 812 567

e.girardot@soderel.com



## Soderel SAS

10, rue du coteau - ZI Ouest  
54180 Heillecourt

Tél. +33(0) 383 556 666

Fax. +33(0) 383 556 667

## Région ILE DE FRANCE

Aulnay-sous-Bois

Fax. +33(0)148 657 045

agenceparis@soderel.com

## Région SUD

Tarascon

Fax. +33(0)490 915 389

agence.sud@soderel.com

## SLOVAQUIE

Modra

Tél. +421 336 474 341

Fax. +421 336 474 378

soderel.sk@soderel.com